

FORNO	INFO PRODOTTO	Descrizione Marketing	Trio è l'unica soluzione 3 in 1 che contiene un forno, un piano cottura e una lavastoviglie. Progettata e pensata per chi ha poco spazio in cucina ma non vuole scendere a compromessi sulle funzionalità. Questo prodotto consente di cuocere utilizzando tegami di dimensioni standard e lavare fino a sei coperti.
		Codice	33002130
		Descrizione	TRIO4GXNT/1
		Colore	Inox
		Brand	CANDY
		EAN	8016361909670
		Fabbrica	Renta
	ENERGIA	Classe Energetica	A
		KWh (statico)	0,70
		KWh (ventilato)	-
		volume cavità	42
		Totale consumo energia (W)	2100
		(Hz)	50
	UI	Interfaccia	controllo meccanico 3 manopole
		PIATTAFORMA	Tipologia cottura
	Cavità		Imbutito
	Sistema di ventilazione esterna		No
	Luce interna		Lampadina
	FUNZIONI	N di funzioni	5
		Lista funzioni	Lampadina, Statico (Sopra+Sotto), Grill, Grill+Gira arrosto, Sotto+Sopra+Gira arrosto
		PORTA	Manopole
	Indicazione luci		Rossi
	PORTA	Inner Door	vetro corto a 2 strati senza serigrafia
		Outer Door	Candy Pop senza cornice
		Estetica	Candy Pop
		Maniglia	Inox
	ACCESSORI	Gira arrosto	X
Leccarda 35mm		1	
Griglia		1	
Teglia			
Lunghezza cavo		1,5 m	

LAVASTOVIGLIE	TECNICI	N coperti	6
		Controllo	Elettronico
		N programmi	6
		Lista programmi	Intensivo 75 °C Universale 65 °C Eco 45 °C Rapido 32 minuti 50 °C Risciacquo freddo Eco+veloce 70°C
		N di temperature	4

LAVASTOVI

DATI TE	
Rumorosità	56
Consumo Energia (W)	2050
Consumo energia per ciclo (kw/h)*	0,63
Consumo d'acqua per ciclo (l)*	8
Consumo energetico annuale (kw/h)**	196
consumo d'acqua annuale (l)**	2240
Classe energetica	A
Classe lavaggio	A
Classe Asciugatura	A
Funzioni speciali	Partenza ritardata Express luce mancanza sale Reset Start&Stop

PIANO COTTURA

Sistema di sicurezza blocco fiamma	Si
Posizione 1° bruciatore: Davanti destra	Ausiliario
Posizione 2° bruciatore: Dietro destra	Ultra rapido
Posizione 3° bruciatore: Davanti Sinistra	Rapido
Posizione 4° bruciatore: Dietro Sinistra	Semi rapido
Livelli di potenza	-
Gas/Vetroceramico	NG G20 + LPG G30
Coperchio	X
Paraschizzi	-
Supporto padella	X